



伸缩接头安装使用说明书

1. 法兰式松套伸缩接头

松套伸缩节安装在管道上后，拧紧螺母弹性密封圈，在螺母压盖的作用下相互斜度，紧压在管子外圈起密封和连接作用。当温度变化时管子能在接头中间自由的伸缩，当地基下沉，管子能偏斜，并确保密封无渗漏，从而起到自动补偿目的。

2. 单法兰限位伸缩接头

适用于一边与法兰连接，一边与管道焊接，安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度，对角均匀拧紧压盖螺栓，再调整好螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，管道的安全运行。

3. 双法兰限位伸缩接头

适用于两边均与法兰连接，安装时调整产品两端连接长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，再调整好限位螺母，这样就能让管道自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道的安全运行。

4. 压盖式伸缩接头

适用于两边与管子插接，勿需焊接，结构合理，密封，安装快速方便。

5. 套管伸缩器

安装前须松开压盘螺栓，将伸缩管拉至安装长度，然后用对角将螺栓拧紧，切勿压偏。

本品如架空使用，两端需安装相应的固定支架。

河南昌茂供水设备有限公司